

Prenez des notes sur votre paperboard

Avec Samsung Flip

Dans cette salle, vous pouvez :



Prendre des notes



Présenter du contenu sans fil



Présenter du contenu en HDMI

1 Vue d'ensemble

Accès aux fonctions d'import/export :

Importer :

- Mobile
- PC
- USB
- Internet
- Samsung
- workplace

Exporter :

- E-mail
- Imprimer
- USB
- Partage de l'écran
- Lecteur réseau
- Mobile

Surface aimantée du stylet

Bouton ON

Vous souhaitez travailler sur un format paysage ?
Tournez le paperboard dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (uniquement sur le flip 55')

- ✕ Quittez
- 🖼 Choisir la disposition de votre fenêtre (plein écran...)
- 📺 Activer/désactiver l'écran
- 🔄 Rotation de la fenêtre
- 🔊 Modifier le volume
- ↶ Défaites ou refaites la dernière action (jusqu'à 20 retours actions cumulables)
- 📝 Sélectionnez et annotez
- 👉 Sélectionnez

2 Prenez des notes

Changez de couleur ou d'épaisseur de trait en restant appuyé sur l'écran.




Tracé fin :
Stylo

hello

Tracé épais :
Marqueur



Effacez avec la paume de la main




Glissez sur la ligne grise pour changer vos pages.

Vous voulez ajouter des images ou enregistrer vos notes ? Tournez la page!



Work better together.


1 Ajoutez des images à vos notes

a Appuyez sur  puis sur **importer**.

b Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez partager.

Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran !

Manipulez la fenêtre importée.




Exemple pour le navigateur


Ajouter des annotations
(Cliquez à nouveau sur cet icône & enregistrer pour conserver vos notes)

Plein écran
Capture d'écran Fermer la fenêtre

Déplacer/redimensionner la fenêtre



2 Vous avez fini ? Sauvegardez vos notes

a Appuyez sur  puis sur **exporter**.

b Sélectionnez le mode d'exportation que vous souhaitez.

c Quittez le tableau en cliquant sur X.

